

# RSCON V5 软件升级

## 操作步骤


**UnionTech™ 联泰**

创 见 你 所 想

- 1.备份参数；
- 2.安装RSCON V5软件；
- 3.拷贝备份参数；

# 1.备份参数；


右击RSCON软件选择“打开文件位置”，将RTC,Config这两个文件夹备份一下；



UnionTech™ 联泰

创 见 你 所 想

## 2. 安装RSCON V5软件；



### 3. 拷贝备份参数；

将备份好的RTC,Config这两个文件夹备份到新安装的RSCON目录下；

注：

- 1.若打开软件出现如图1(H0041)的报警请重新采集加密数据，再注册；
- 2.若出现图2，需将ID号复制，交于戴小姐重新解绑；
- 3.若在安装期间出现问题请联系售后工程师；




图1




图2

# 谢谢！

上海联泰科技股份有限公司

上海市松江区莘砖公路258号漕河泾松江新产业科技园40幢102（201612）

电话：021-6497 8786 400-138-8966 传真：021-64978786\*202 [www.uniontech3d.cn](http://www.uniontech3d.cn)

**UnionTech™ 联泰**

创 见 你 所 想